

Störcodetabelle

Ein Fehler kann auf zweierlei Art in Erscheinung treten, intermittierend oder permanent. Mit intermittierenden Fehlern sind Fehler gemeint, die sporadisch, mitunter wiederholt auftreten. Mit permanenten Fehlern sind Fehler gemeint, die dauerhaft anstehen.

Achtung! Beim Abziehen/Aufstecken des Steuergerätsteckers oder Prüfkastens darf das Steuergerät nicht an Spannung liegen, andernfalls besteht Gefahr für ernsthafte Schädigung des Steuergeräts.

Störcode	Fehlermeldung	Bemerkung
1-1-1	Kein Fehler durch das Diagnosesystem feststellbar	
1-2-1	Vord. linker Radsensor, fehlerhaftes Signal unter 40 km/h	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
1-2-2	Vord. rechter Radsensor, fehlerhaftes Signal unter 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
1-2-3	Hint. linker Radsensor, fehlerhaftes Signal unter 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
1-2-4	Hint. rechter Radsensor, fehlerhaftes Signal unter 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
1-4-1	Pedaldruckgeber fehlerhaft, Kurzschluß in Masse oder Plusschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
1-4-2	Bremslichtschalter fehlerhaft, Unterbrechung oder Kurzschluß	
1-4-3	Fehler im Steuergerät	
1-4-4	Bremsscheiben waren überhitzt	Nur Fahrzeuge mit TRACS Zündet TRACS-Warnleuchte
2-1-1	Vord. linker Radsensor, Signal fehlt beim Anfahren	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-1-2	Vord. rechter Radsensor, Signal fehlt beim Anfahren	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-1-3	Hint. linker Radsensor, Signal fehlt beim Anfahren	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-1-4	Hint. rechter Radsensor, Signal fehlt beim Anfahren	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-2-1	Vord. linker Radsensor, Signal fehlt bei ABS-Betrieb	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-2-2	Vord. rechter Radsensor, Signal fehlt bei ABS-Betrieb	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-2-3	Hint. linker Radsensor, Signal fehlt bei ABS-Betrieb	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
2-2-4	Hint. rechter Radsensor, Signal fehlt bei ABS-Betrieb	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-1-1	Vord. linker Radsensor, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte

3-1-2	Vord. rechter Radsensor, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-1-3	Hint. linker Radsensor, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-1-4	Hint. rechter Radsensor, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-2-1	Vord. linker Radsensor, zeitw. Störungen über 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-2-2	Vord. rechter Radsensor, zeitw. Störungen über 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-2-3	Hint. linker Radsensor, zeitw. Störungen über 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
3-2-4	Hint. rechter Radsensor, zeitw. Störungen über 40 km/h (25 mph)	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-1-1	Einlaßventil für linkes Vorderrad, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-1-2	Rücklaufventil für linkes Vorderrad, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-1-3	Einlaßventil für rechtes Vorderrad, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-1-4	Rücklaufventil für rechtes Vorderrad, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-2-1	Einlaßventil für Hinterradkreis, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-2-2	Rücklaufventil für Hinterradkreis, Unterbrechung oder Kurzschluß	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-2-3	TRACS-Ventil, Unterbrechung oder Kurzschluß	Nur Fahrzeuge mit TRACS Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-2-4	Druckwächter für TRACS, fehlerhaft oder Kurzschluß	Nur Fahrzeuge mit TRACS Zündet TRACS-Warnleuchte
4-4-1	Fehler im Steuergerät	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-4-2	Pumpdruck zu niedrig	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-4-3	Pumpmotor, elektr. oder mech. Fehler	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte
4-4-4	Stromversorgung fehlt für Ventile im Hydraulikaggregat	Zündet ABS-Warnleuchte Zündet TRACS-Warnleuchte