SRS Plakette

Um darauf hinzuweisen, daß ein Fahrzeug mit SRS ausgerüstet ist und deshalb besondere Rücksichtnahme benötigt, sind an folgenden Stellen Plaketten angebracht.

An der Windschutzscheibe

Gibt Ausrüstung des Fahrzeugs mit SRS bekannt.
Im 960 ist die SRS Plakette mit einer Plakette für den SIPS-Bag kombiniert.

An der B-Säule



Lenkradmodul/Beifahrermodul

Airbagmodule müssen nach einer bestimmten Zait kontrolliert oder ausgetauscht werden. Die SRS Plakette an der B-Säule zeigt den Monat und das Jahr für die Kontrolle des Lenkradmoduls (Fahrerairbag) und des Beifahrerairbagmoduls (Beifahrerairbag) an.

Lenkradmodul/BeifahrermodulbAirbag austauschen

Beim Austausch des Airbag-Lenkradmodul/Beifahrermoduls muß die Plakette mit Jahr und Monat ersetzt werden mit der Plakette, die mit dem neuen Lenkradmoduls/Beifahrermodul geliefert wird. Die Abbildung zeigt den Austausch der Datumplakette des Lenkradmoduls am 960.



Pyrotechnische Gurtvorstraffer

Die SRS-Plakette an der B-Säule zeigt, daß die pyrotechnischen Gurtvorstraffer 10 Jahre nach Herstellungsdatum kontrolliert oder ausgewechselt werden müssen.

An der Seite des Armaturenbretts (Beifahrerseite)

Die Plakette ist eine Warnung auf dem Beifahrersitz keinen Kindersitz anzubringen.
Warnung! **Bei Fahrzeugen mit Beifahrer-SRS (Airbag) niemals einen Kindersitz auf den Beifahrersitz anbringen.**

(Am Handschuhfachdeckel) bei ausgeschaltetem Airbag-Beifahrermodul

A

B

Die Plakette befindet sich auf der oberen rechten Ecke des Handschuhfachdeckels und zeigt daß das Airbag-Beifahrermodul ausgeschaltet ist.
Die viersprachige Plakette wird in allen Ländern (außer Schweden) verwendet.
Die schwedischesprachige Plakette wird an die nordischen Länder (Schweden, Dänemark, Island und Finnland) hinzugefügt und wird an der unteren Kante der viersprachigen Plakette angebracht.
Achtung! Dier SRS-Zündleitung des Airbag-Beifahrermoduls kann auf Wunsch des Besitzers in Ländern wo es nicht gesetzlich vorgeschrieben wird, abgeschaltet werden. Diese Lösung ermöglicht das Anbringen eines umgedrehten Kindersitzes am Beifahrersitz. Zur Aus- und Einschaltung der Zündleitung des SRS-Zündkabels des Airbag-Beifahrermoduls, die Anweisungen der Service-Mitteilung –8 –88 – 919 befolgen.

Im Motorraum, auf dem Federbeindom und dem Lenkgetriebe



Niemals die Lenksäule oder das Lenkgetriebe entfernen, bevor Kontaktwalze verriegelt ist und das Lenkrad entfernt worden ist.